

## **Centralės nuotolinis apsaugos režimo įjungimas / išjungimas naudojant GsmAlarm-330**

Apsaugos centralės nepanaudotą zoną (spindulį) reikia suprogramuoti taip, kad centralė pereitų į apsaugos režimą suveikus šiai zonai (Basic Programming / Zone Definitions / Maintained Keyswitch Arm). Dažniausiai DSC tipo centralėms ši reikšmė 23, Paradox centralėms reikšmė 25. Ši reikšmė nurodyta apsaugos centralės programavimo vadove.

Šią zoną per zonos apkrovos rezistorių (žiūrėti į centralės aprašymą 2.2k, 4.7k arba 5.6k) sujungiamo su GsmAlarm-330 pirmu (C1) arba antru (C2) valdomu išėjimu.

Norint nuotoliniu būdu įjungti apsaugą skambinkite į GsmAlarm-330 ir surinkite 11\* (naudojant C1 valdomą išėjimą). Apsauga bus įjungta. O surinkus 01\* bus išjungta.

Taip pat sistemą galite valdyti siųsdami SMS žinutę. Reikalingas slaptažodis ir valdymo komanda. Įjungimui AAAAAAAA 11\* ir išjungimui AAAAAAAA 10\* (naudojant C1 valdomą išėjimą).

### **Svarbu:**

Apsaugos įjungimui / išjungimui naudojamo GsmAlarm-330 pirmo valdomo išėjimo C1 parametrai nustatomi *C1:M01T00*